

Umbauanleitung Ventiltausch Free Flow 2.0 von BOOST2

Zum Austausch werden ein gelbes Ventil sowie ein Ventilschlüssel benötigt.



1. Ventil Ausbau

<p>Das Ventil mit dem Ventilschlüssel gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen</p>	
<p>Ventil vom Basement entnommen</p>	

2. Ventil Einbau

<p>Ventil mit Ventildeckel und Schlüssel in Basement einsetzen</p>	
<p>Mit dem Ventilschlüssel das Ventil im Uhrzeigersinn eindrehen. Wichtig: Dabei darauf achten, dass der Ring vom Ventildeckel nicht in das Gewinde eingeklemmt wird. Zudem aufpassen, dass der Bladder nicht beschädigt wird.</p>	
<p>Das Ventil handfest anziehen und checken ob es auch exakt in der Passung sitzt. Der Abstand vom Ventil zum Tube sollte hierbei immer gleich sein.</p>	
<p>Finale Ansicht: Fertig eingebautes Ventil mit Ventildeckel</p>	

